

(SE) Bruksanvisning lastspännare

- Användaren skall inneha nödvändig kompetens för lastsäkring
- Kontrollera att redskapet är oskadat innan varje användning
- Använd endast godkända surrningsredskap
- Temperaturområde: -40°C till +100°C
- Undvik skarpa kanter, etsande kemikalier, svetslåga osv.
- Överbelasta aldrig arbetslasten (WLL)
- Förvara redskapet i torr och välventilerad miljö
- Reparation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal

(NO) Bruksanvisning Lastesurring.

- Brukeren må inneha nødvendig kompetanse for lastsikring.
- Kontroller at lastesurringen er uskadet før det brukes.
- Bruk bare godkjente surrningsredskap
- Temperaturområde: -40°C til+100 °C
- Unngå skarpe kanter ,etsende kjemikalier, sveisesprut ol.
- Overskrid ikke Lashing capacity LC
- Oppbevar redskapet i et tørt og ventilert miljø
- Reparasjoner og vedlikehold skal bare utføres av kvalifisert personell.

(FI) Käyttöohje: rataslukkovyöt

- Käyttäjällä tulee olla riittävästi ammattitaitoa nostotehtävään.
- Tarkasta, että välineet ovat täysin toimintakuntoiset ennen jokaista käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä nostolaitteita.
- Lämpötila-alue: -40 °C – +100 °C.
- Suojaa liina terävistä reunoilta, syövyttäviltä kemikaaleista, hitsausliekeiltä jne.
- Älä koskaan ylitä sallittua enimmäiskuormitusta (WLL)
- Säilytä välineet kuivassa, hyvin tuulettuvassa paikassa.
- Korjaus- ja kunnossapitotehtävät on aina annettava valtuutetun henkilöstön tehtäväksi.

(ENG) Manual for load lashing

- User should possess the necessary skills for the load lashing.
- heck that the equipment is undamaged before each use.
- Only use approved load lashing.
- Temperature range: -40° till +100° .
- Avoid sharp edges, corrosive chemicals, welding flames etc.
- Never exceed maximum load (WLL)
- Store the equipment in a dry, well ventilated environment.
- Reparation and maintenance can only be performed by authorized personnel.