



webertherm 312 fäste MTB

- Används med Serporoc Fasadsystem

Om produkten

Therm 312 Fäste MTB är ett komplett fästelement, bestående av ett väggfäste ink pendelhängsle, skruv och separat spärrkramla som kompletteras med lämpliga infästningsdetaljer. Therm 312 Fäste MTB är tillverkat av Polypropylen i väggfästet, pendelfästet och spärrkramlan är tillverkat av syrafast rostfritt stål SS 2243. Therm 312 Fäste MTB är avsett för GENOMSTICKSMONTAGE. Therm 312 Fäste MTB är dimensionerad för en tillåten last om 0,3 kN. Therm 312 Fäste MTB finns för 150, 180, 200mm isoleringstjocklek. Spärrkramlan är behandlad med svart epoxilack. Pendelhängsle: 1x3mm Spärrkramla: 3,0mm. Sättdjup 55mm borrhål diameter 8 mm. Grepp Torx 30.

Användningsområde

Therm 312 Fäste MTB är avsett att användas som infästning av Serporoc Fasadsystem

Underlag

Används som infästning av Serporocsystemet i både nyproduktion samt vid renovering.

Typ av underlag

- Betong

Förbehandling

Vid betongunderlag och masivtegel fodras förborring Borrhål diameter: 8mm

Användning

Therm 312 Fäste MTB är avsett för genomsticksmontage. Res upp Therm 321 Skiva mot väggen, stick in Therm 312 Fästet i isolerskivan och dra fast fästet i betongen. I normalfallet används ca 4-5st/m², CC-avstånd max 600mm. Dock måste hänsyn tagas till rådande vindlast och antalet öppningar i fasaden.

Sättdjup 55mm borrhål diameter 8 mm. Grepp Torx 30. Vid upp till 220 mm isolering kan fästet användas i kombina-

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 4-5st/m ²
Förpackning	Kartong

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200787637	150 mm, 100 st/förp.
5200787639	180 mm, 100 st/förp.
5200787640	200 mm, 100 st/förp.

tion med Therm 317 Betongskruv 70 mm. I de fall klipps pluggen bort och förborring görs med 5-5,5 mm borrhål beroende på betongkvalitet.

Observera

Montera fästena med hängslet lutande nedåt, fästena får ej monteras upp och ned.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. För mer information, besök vår hemsida. Det finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.