

## M18 USB PS HJ2 | Systemtillbehör – Värmejackor



- M18™ USB-adapter - M18™ USB PS HJ. Driver värmejackan med ett M18™-batteri. USB-utgång för att ladda din digitala enhet (MP3, telefon eller GPS).
- 12 V Biladapter - 12 V CP HJ. Driver värmejackan från ett 12 V cigarettuttag.