



Rundsling / Båndstropp



OBS! Alle informasjoner i disse instruksjoner er basert på de data som var tilgjengelig ved produksjonstidspunkt. Vi reserverer oss for eventuelle forandringer på produktet, og ansvaret ligger på brukeren å tilegne seg aktuell informasjon om respektive produkt.

(SE) Bruksanvisning Gigant rundsling, bandstropp

- Användaren skall inneha nödvändig kompetens för lyftoperationen
- Kontrollera att redskapet är oskadat innan varje användning
- Använd endast godkända lyftredskap
- Stå aldrig under hängande last
- Temperaturområde: -4 °C till +1 °C
- Undvik skarpa kanter, etsande kemikalier, svetslåga osv.
- Överbelasta aldrig arbetslasten (WLL)
- Förvara redskapet i torr och välventilerad miljö
- Reparation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal **h**

(NO) Bruksanvisning Gigant rundsling, bandstropp

- Brukeren må inneha nødvendig kompetanse for løfteoperasjonen.
- Kontroller at løfteutstyret er uskadet før det brukes.
- Bruk bare godkjente løfteutstyr
- Stå aldrig under hengende last
- Temperaturområde: -4 °C til +1 °C
- Unngå skarpe kanter ,etsende kjemikalier, sveisesprut ol.
- Overskrid ikke arbeidsbelastningen (WLL)
- Oppbevar redskapet i et tørt og ventilert miljø
- Reparasjoner og vedlikehold skal bare utføres av kvalifisert personell.

(FI) Käyttöohje: Gigantin nostosilmukka, kuormansidontaliina

- Käyttäjällä tulee olla riittävästi ammattitaitoa nostotehtävään.
- Tarkasta, että välineet ovat täysin toimintakuntoiset ennen jokaista käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä nostolaitteita.
- Älä koskaan seiso ylös nostetun kuorman alla.
- Lämpötila-alue: -4 °C – +1 °C.
- Suojaa liina terävistä reunoilta, syövyttäviltä kemikaaleista, hitsausliekeiltä jne.
- Älä koskaan ylitä sallittua enimmäiskuormitusta (WLL)
- Säilytä välineet kuivassa, hyvin tuulettuvassa paikassa.
- Korjaus- ja kunnossapitotehtävät on aina annettava valtuutetun henkilöstön tehtäväksi.

(ENG) Manual for Gigant roundsling, strap strops

- User should possess the necessary skills for the lifting operation.
- Check that the equipment is undamaged before each use.
- Only use approved lifting equipment.
- Never stand under raised load.
- Temperature range: -4 °C till +1 °C.
- Avoid sharp edges, corrosive chemicals, welding flames etc.
- Never exceed maximum load (WLL)
- Store the equipment in a dry, well ventilated environment.
- Reparation and maintenance can only be performed by authorized personnel.



www.gigant.se
www.gigant.no